

SKY POLAR



Unparalleled clearness

Polarized lenses improve the contrast of 75% compared to the conventional colored lenses, allowing those who wears it to look clear and sharp images by removing the reflected light.

Nitidezza senza pari

Le lenti polarizzate migliorano il contrasto del 75% rispetto alle lenti colorate convenzionali, per consentire a chi le indossa di osservare immagini chiare e nitide eliminando la luce riflessa.



Uses Outdoor Lens	Utilizzo Lente per esterno
Marketing Target - Comfort and safety in daytime driving - Superior comfort in sports activities	Marketing Target - Comfort e sicurezza nella guida diurna - Comfort superiore nelle attività sportive
Advantages - Full protection from UVA/UVB rays. - Polarized lenses restore the natural colors of the environment by removing the reflections. - Greater visual comfort, for a reduced eyestrain after the exposure to the sunlight. - Greater visual clarity, for a safer driving. - Glare reduction	Vantaggi - Protezione integrale dai raggi UVA/UVB . - Eliminando i riflessi, le lenti polarizzate ripristinano i colori naturali dell'ambiente. - Maggiore comfort visivo, per un affaticamento oculare ridotto dopo l'esposizione ai raggi solari. - Impareggiabile chiarezza visiva, per una guida più sicura. - Riduzione del riverbero

	Polarized Lenses <i>Lenti polarizzate</i>	Tinted Lenses <i>Lenti tinte</i>
Images clearness <i>Nitidezza delle immagini</i>		
Glare reduction <i>Riduzione del riverbero</i>		
Colors availability <i>Disponibilità di colori</i>		

Standard lenses view. Visone con lenti standard.	Sky Polar lenses view. Visione con lenti Sky Polar.
--	---



Polar Ranges

1.5 CR-39 Polarized FSV

Color	Diameter (mm)	Available Bases	C.T. (mm)	Filter Category	DRIVING	
					DAY	NIGHT
SOLID BROWN	80mm	4.00	2,00 mm	3		
		6.00	2,00 mm			
		8.00 DEC	2,20 mm			
SOLID GRAY	80mm	4.00	2,00 mm	3		
		6.00	2,00 mm			
		8.00 DEC	2,20 mm			
SOLID G15	80mm	4.00	2,00 mm	3		
		6.00	2,00 mm			
		8.00 DEC	2,20 mm			
GRADIENT BROWN	80mm	4.00	2,00 mm	3		
		6.00	2,00 mm			
		8.00 DEC	2,20 mm			
GRADIENT GRAY	80mm	4.00	2,00 mm	3		
		6.00	2,00 mm			
		8.00 DEC	2,20 mm			
GRADIENT G15	80mm	4.00	2,00 mm	3		
		6.00	2,00 mm			
		8.00 DEC	2,20 mm			

Available colors / Colori disponibili



Solid Gray



Solid Brown



Solid G15



Gradient Gray



Gradient Brown



Gradient G15



STANDARD
LENSES VIEW

*VISIONE CON
LENTI STANDARD*

SKY POLAR
LENSES VIEW

*VISIONE CON
LENTI SKY POLAR*



1.5 CR-39 Polarized SFSV

Nominal Curve	True Curve	Radius of Curvature	Back Curve	Diameter (mm)	C.T. (mm)	E.T. (mm)	SAG (30mm)	SAG (40mm)	SAG (50mm)	SAG (60mm)
2.00	1.95	268.20	4.00	80	9.0	12.0	0.42	0.75	1.17	1.68
3.00	3.06	170.91	4.00	80	10.5	12.0	0.66	1.17	1.84	2.65
4.00	4.15	126.02	6.00	80	7.0	10.0	0.90	1.60	2.50	3.62
5.00	5.10	102.54	6.00	80	8.5	10.0	1.10	1.97	3.09	4.49
6.00	6.00	87.16	6.00	80	10.0	10.0	1.30	2.33	3.66	5.33
7.00	7.10	73.66	7.00	80	8.0	8.0	1.54	2.77	4.37	6.39
8.00	7.96	65.70	8.00	80	9.5	8.0	1.74	3.12	4.94	7.25

Available colors / Colori disponibili



Solid Gray



Solid Brown



Solid G15



Gradient Gray



Gradient Brown



Gradient G15

1.6 MR-8 Polarized SFSV

Nominal Curve	True Curve	Radius of Curvature	Back Curve	Diameter (mm)	C.T. (mm)	E.T. (mm)	SAG (30mm)	SAG (40mm)	SAG (50mm)	SAG (60mm)
1.50	1.34	395.52	3.00	75	10.0	11.5	0.28	0.51	0.79	1.14
4.00	3.95	134.18	6.00	80	7.0	10.0	0.84	1.50	2.35	3.40
6.00	5.96	88.93	6.00	80	10.0	10.0	1.27	2.28	3.59	5.21
8.00	7.91	67.00	6.00	80	12.5	10.0	1.70	3.05	4.84	7.09

Available colors / Colori disponibili



Solid Gray



Solid Brown



Solid G15

**SKY
POLAR**

Unparalleled clearness

Nitidezza senza pari



**Customer assistance**

Customer service e-mail
customer.assistance@lenses.it

Opening times

From monday to friday from 09:00 to 18:00

Assistenza clienti

e-mail assistenza clienti
assistenza.clienti@lenses.it

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00

www.lenses.it